

Bedienungsanleitung einfache Anwendung - Effekt sofort hörbar



NEUTRALIZER RC *black*

Es ist ideal, die Stecker hinter der Anlage und dem Hörplatz anzubringen, Bei größeren Räumen werden zwei Stecker empfohlen, in kleineren reicht einer, um die Klangqualität zu verbessern. Der Stecker kann auch in die Netzleiste eingesteckt werden.



NEUTRALIZER PV *orange*

Bei Einfamilienhäusern mit Photovoltaik auf dem Dach empfiehlt es sich, eine geeignete Steckdose in der Nähe des Wechselrichters im Keller zu wählen. Für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit Photovoltaik auf dem Dach sollte eine passende Steckdose in Ihrer Wohnung oder im Hörraum ausgewählt werden.



NEUTRALIZER HC *forestgreen*

Der Neutralizer HC Stecker sollte in der Nähe des Stromkastens oder Sicherungskastens eingesteckt werden, idealerweise in die nächstgelegene Steckdose. Das sorgt dafür, dass er optimal wirken kann.



SOCKET CLEANER *midnightblue*

Dieser Stecker sollte hinter Ihrer Audioanlage sowie hinter dem Hörplatz positioniert werden, wobei die Empfehlung besteht, vier Stück strategisch im Raum zu verteilen. Er ist nicht nur in Steckdosen sondern auch in Netzleisten und Power-Conditioner einsetzbar.



powered by:



www.puls-hifi.de

info@puls-hifi.de

Tel. +49 (0)7628-1786

D-79588 Efringen-Kirchen (Lörrach)